

Brukermanual og forhåndsregler

Produkt: Fototelt

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14





Teltet skal stå slik figuren viser ovenfor.

Forsiktighetsregler:

- Påse at barn ikke løper rundt når utstyret er i bruk.
- Bruker du lyssettet sammen med telt så vær meget forsiktig med å ikke ha lyssettet altfor nært teltet pga overoppheting
- Pakk sammen teltet når du ikke bruker det. Da unngår du støv og muss på teltet.
- Unngå drikkevarer og annet flytende veske nær teltet.
- Unngå svarte flekker på teltet og tilbehøret ved å undersøke om produktet du legger inn i teltet er skitnet til.
- Plagget (de 4 lakene) kan vaskes ved 30 grader. Rød farge skal ikke vaskes sammen med hvit.

En klesrull vist nedenfor er en effektiv måte å fjerne støv og smuss fra tetet.



Er det noe du lurer på? Ta kontakt på mail:

support@fotoexperten.no

Fotoexperten.no
Kvalitetsutstyr du har råd til